

L'étagère tamis



MATÉRIEL:

- 1 tamis de récupération en bois (ou chez Leroy merlin, tamis numéro 12, diamètre 42cm environ).
- 2 planches de contreplaqué épaisseur 5 mm, environ 10 cm x 38,5 cm.
- 1 cordeau de maçon, 80 cm.
- 2 perles diamètre 10 mm.
- 1 perle diamètre 20 mm.
- 1 rondin de bois (ici il s'agit d'un embout de rouleau à pâtisserie) d'environ 10 cm de long.
- 1 tige filetée.
- 1 cheville adaptée à votre mur (ici une vis molly).
- Perceuse et colle à bois.

PAS À PAS:

Suivre le schéma indicatif.

Marquer les repères pour les étagères en faisant attention à ce que l'étagère du haut repose sur la partie de la feuille de bois double (cela fera un support de renforcement). Les placer légèrement en force et préalablement encollées avec de la colle à bois.

Laisser sécher environ 24h.

Percer les trous sur le tamis à environ 5 cm du fond. Passer les deux brins du cordeau dans la grosse perle et chaque brin dans les trous du tamis, les maintenir avec une petite perle.

Dans le cylindre en bois, percer un trou du diamètre de la tige filetée. Insérer la tige en force.

Percer le mur et placer la cheville.

Fixer le cylindre.

Y suspendre le tamis.



